


# 保護管型測温抵抗体 RHK90型 (壁面取付型冷凍・冷蔵低温多湿箇所用)

①基準抵抗値

②素子数

③規定電流



## ●型式

RHK90 × <sup>①</sup> × <sup>②</sup> × <sup>③</sup>  
 基準抵抗値 素子数 規定電流

① ② ③  
 記入例：RH90 × 100 × S × 2A

### ①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

### ②素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

### ③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A