


保護管型測温抵抗体 RH90LN-N型(二重保護管なし・ネジ付)



●型 式

① RH90LN-N × ② × ③ × ④ × ⑤ × ⑥ × ⑦ × ⑧ × ⑨ × ⑩
 基準抵抗値 素子数 規定電流 保護管外径 L寸法 保護管材質 ネジサイズ ネジ材質
 × ネジ材質 × 端子箱

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
 記入例：RH90LN-N × 100 × S × 2A × 4.8 × 300 × 304 × PT1/2 × 304 × 304 × KT

①基準抵抗値

Pt100Ω JIS B級	JPt100Ω JIS B級	Pt100Ω JIS A級	JPt100Ω JIS A級
100	JPt100	100A	JPt100A

②素子数

シングルエレメント	ダブルエレメント
S	D

③規定電流

1mA	2mA	5mA
1A	2A	5A

④保護管外径

保護管外径	φ 3.2	φ 4.0	φ 4.8	φ 5.0	φ 6.0	φ 6.4	φ 7.0	φ 8.0	φ 10	φ 12
シングルエレメント	3.2	4.0	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0	10	12
ダブルエレメント	—	—	4.8	5.0	6.0	6.4	7.0	8.0	10	12

⑤L寸法 mm単位で表記願います。

⑥保護管材質

SUS304	SUS316	SUS316L
304	316	316L

⑦ネジサイズ

ネジサイズ	PT1/2	PT3/4
HEX	26	29

⑧,⑨ネジ材質

SUS304	SUS316
304	316

⑩端子箱

端子箱	KV	KT	KW
-----	----	----	----

